

Bedienungsanleitung

Pool-Charly

**Schwimmbadregler für den privaten Bereich
Mit Schlauchpumpen**

**Ausführung:
pH-Flüssigchlor**

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Lesen sie vor der Inbetriebnahme Ihres Pool-Charly Mess- und Regelgerätes unbedingt die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können sie einem falschen Umgang mit der empfindlichen Messtechnik vorbeugen und Beschädigungen an ihrem Pool-Charly oder dem Umwälzsystem vermeiden. Und letztlich die optimale Funktion ihres Pool-Charly gewährleisten.

Beachten sie **UNBEDINGT** die Gefahrenhinweise zum Umgang mit den Chemischen Komponenten ihrer Mess- und Regelanlage um Verletzungen, Verätzungen oder andere Personenschäden zu vermeiden!

GEFAHR!

Mit einem Totenkopf markierte Abschnitte der Bedienungsanleitung weisen auf Handlungen und Vorsichtsmaßnahmen von größter Wichtigkeit hin. Eine Nichtbeachtung der jeweiligen Hinweise kann zu Sachschäden an ihrem Pool-Charly Mess- und Regelgerät oder dem Umwälzsystem ihres Schwimmbeckens führen. **Oder - im schlimmsten Fall - Personenschäden zur Folge haben.**

Achtung!

Das Achtung-Symbol weist auf Abschnitte der Bedienungsanleitung hin, deren Befolgung für die ordnungsgemäße Funktion ihres Pool-Charly absolut unabdingbar ist. Eine Nichtbeachtung der jeweiligen Hinweise kann zu Fehlfunktionen, falschen Messergebnissen, Über- und Unterdosierungen oder anderen ungewünschten Phänomenen beim Betrieb ihrer Mess- und Regelanlage führen.

Bitte beachten

"Bitte beachten" weist auf andere Funktionen des Pool-Charly Mess- und Regelgerätes hin, die mit der aktuell beschriebenen in Zusammenhang stehen, und macht sie auf mögliche Folgen und Nebenwirkungen aufmerksam. Ggf werden sie auf den entsprechenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung verwiesen, indem sich weiterführende Informationen finden lassen.

Besonderes

In allen Abschnitten der Bedienungsanleitung die als "Besonderes" gekennzeichnet sind, finden sie zusätzliche Hinweise und Tipps zur Bedienung und Konfiguration Ihres Pool-Charly Mess- und Regelgerätes, sowie Informationen zu möglichen Besonderheiten der aktuell beschriebenen Funktion.

Inhaltsverzeichnis

1	INHALTSVERZEICHNIS	
2	LIEFERUMFANG POOL-CHARLY	
2.1	POOL-CHARLY (PH-CHLOR)	
3	AUFBAU DES POOL-CHARLY	
3.1	INSTALLATION DES POOL-CHARLY	
3.1.1	Installation des Pool-Charly mit zwei Pumpen.....	
3.1.2	Der Inbetriebnahmemodus des Pool-Charly.....	
3.2	DIE KOMPONENTEN DES POOL-CHARLY	
3.2.1	Schlauchpumpe und Sauglanzen.....	
3.2.2	Mess- und Regelgerät mit Schlauchpumpen.....	
3.2.3	Messkammer und Durchflusseinsteller.....	
3.2.4	Messwasserfilter	
3.3	MESSWASERENTNAHME	
3.4	FUNKTIONEN DES POOL-CHARLY	
3.4.1	Hintergrundbeleuchtung.....	
3.4.2	Datum und Uhrzeit	
3.4.3	Time Out Funktion.....	
3.4.4	Dosierstartverzögerung.....	
3.4.5	Durchflussüberwachung.....	
3.4.6	Leermelderüberwachung.....	
3.4.7	Dosierzeitbegrenzung.....	
3.5	SOLLWERTE UND PROPORTIONALBEREICHE	
3.5.1	Einseitige pH Regelung (Säure Dosierung).....	
3.5.2	Einseitige pH Regelung (Lauge Dosierung)	
3.5.3	Redox Regelung	
3.6	ALARMGRENZEN	
3.6.1	Alarmgrenzen bei einseitiger pH Regelung (Säure Dosierung).....	
3.6.2	Alarmgrenzen bei einseitiger pH Regelung (Lauge Dosierung).....	
3.6.3	Redox Alarmgrenzen	
3.7	MESSWERTBEREICHE BEI DEN MESSUNGEN	
3.8	EINLAUFPHASE	
4	MENÜBESCHREIBUNG	
4.1	ANZEIGEN IM LC-DISPLAY DES POOL-CHARLY	
4.2	DIE LEUCHTDIODEN DES POOL-CHARLY.....	
4.3	DIE TASTEN DES POOL-CHARLY.....	
4.4	MENÜSTRUKTURGRAFIKEN.....	
4.4.1	Bedienermenü (pH-Redox)	
4.4.2	Servicemenü (pH-Redox).....	
4.5	BEDIENERMENÜS	
4.5.1	Manueller Stand By Modus	
4.5.2	Einstellung von Datum und Uhrzeit.....	
4.5.3	Kalibrierungen (Einpunkt), Bedienerenebene.....	
4.5.4	pH Regler, Bedienerenebene	
4.5.5	DIS (Desinfektions-) Regler Bedienerenebene.....	
4.5.6	Grundeinstellungen in der Bedienerenebene.....	
4.5.7	Handdosierungen (Bediener).....	
4.5.8	Bediener default reset.....	
4.6	SERVICEMENÜS.....	
4.6.1	Passworteingabe	
4.6.2	pH Regler, Einstellungen in der Serviceebene	
4.6.3	DIS (Desinfektions-) Regler Serviceebene.....	
4.6.4	Kalibrierung	
4.6.5	pH Zweipunktkalibrierung.....	
4.6.6	Grundeinstellungen Serviceebene	
4.6.7	Handdosierung Serviceebene	
4.6.8	Default Reset Serviceebene	

5	VORSCHLÄGE FÜR REGLEREINSTELLUNGEN
6	GÜLTIGKEITSBEREICH DER MESSUNGEN
7	PUFFERERKENNUNGSBEREICHE BEI DER PH ZWEIPUNKTKALIBRIERUNG
8	DEFAULT TABELLE

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

Bevor Sie mit der Installation und Inbetriebnahme beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise gründlich durch. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Gewährleistung

Der Anspruch auf Gewährleistung erlischt bei Nichtbeachtung der Installations- und Betriebsanleitung. Eine Veränderung der Dosieranlage führt ebenfalls zum Verlust des Gewährleistungsanspruches.

Sicherheitshinweise

Die Richtlinien der nationalen Elektroverbände sowie der Energieversorgungsunternehmen sind unbedingt einzuhalten.

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, darf das Gerät nur durch qualifiziertes Personal installiert und in Betrieb genommen werden. Veränderungen am Gerät sind nicht zulässig und führen zu einem Verlust des Gewährleistungsanspruches

Beachten Sie beim Umgang mit Chemikalien die Vorschriften der Hersteller. Mischen Sie niemals Chemikalien und beachten Sie eine strikte Trennung der Chemikalien auch im Betrieb. **Wenn z.B. Chlor und Säure zusammen kommen, entsteht Chlorgas und es besteht Lebensgefahr.**

Sorgen Sie dafür, dass keine unbefugten Personen Zugang zu Ihrer Mess- und Regelanlage haben. Veränderungen der Einstellungen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Es gibt verschiedene Sicherheitseinrichtungen an Ihrem Mess- und Regelsystem. Überprüfen Sie diese Sicherheitsfunktionen regelmäßig:

- schalten Sie niemals die Dosierzeitbegrenzungen ab.
- Schalten Sie niemals die Durchflussüberwachungseinrichtungen ab
- Benutzen Sie immer beide Überwachungseingänge, um eine Dosierung in ein laufendes Umwälzsystem sicher zu stellen.

Wenn Sie diese Vorgaben nicht beachten, so besteht die Gefahr einer Überdosierung. In diesem Fall kann es zu Personen- und Sachschäden kommen und jegliche Haftung wird ausgeschlossen.

Wartungshinweise

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (zwei bis drei mal die Woche mindestens) die Parameter pH und Desinfektionsmittelgehalt in Ihrem Schwimmbecken. Verwenden Sie dazu den im Lieferumfang enthaltenen PoolTester.

Kalibrieren Sie in regelmäßigen Abständen (längstens alle sechs Wochen) die Messelektroden für pH und Redox, da ansonsten eine korrekte Funktion nicht gewährleistet ist.

Überprüfen Sie mindestens einmal die Woche Ihre Installation auf undichte Stellen und einwandfreie Funktion.


Wenn die Schwimmbadanlage außer Betrieb gesetzt wird (z.B. im Winter), müssen die pH und Redox Elektrode aus der Messkammer entfernt und ordnungsgemäß eingelagert werden. Bei erneuter Inbetriebnahme müssen beide Elektroden kalibriert werden.

2 Lieferumfang Pool-Charly

2.1 Pool-Charly (pH-Chlor)

- Pool-Charly mit zwei Schlauchpumpen im Gehäuse montiert.
- Acrylmesskammer mit Durchflussüberwachung und Impfstelle auf separater Platte montiert.
- PH Elektrode.
- Redox-Elektrode.
- Pufferlösungen: pH 7.00, pH 9.00, 468mV und Reinigungslösung in einem Aufbewahrungsbehälter.
- Zwei Messwasserentnahmen mit ¼" Absperrhahn und zwei Schlauchanschlüssen aus PVDF.
- Zwei Sauglanzen für Schlauchpumpe mit Leermeldekontakten und Kanisterdeckel.
- Schlauch PE 10/8 für Messwasserentnahme.
- Schlauch PVC für Druckseite der Schlauchpumpe.
- Pooltester für pH - Cl.
- Schrauben und Dübel für Wandmontageplatten.


3 Aufbau des Pool-Charly



Nummer	Komponente
1	Pool-Charly Mess- und Regelgerät.
2	Acrylmesskammer.
3	Messwasserfilter (optional).
4	Schlauchpumpe für Säuredosierung.
5	Schlauchpumpe für Dosierung von Desinfektionsmittel.

3.1 Installation des Pool-Charly

3.1.1 Installation des Pool-Charly mit zwei Pumpen



Nummer	Komponente
1	Pool-Charly Mess- und Regelsystem zur automatischen Dosierung von Säure und Desinfektionsmittel.
2	Säurekanister.
3	Kanister mit Desinfektionsmittel.
4	Flockungsdosiersystem.
5	Kiesbett- oder Sandfilter.
6	Wärmetauscher (Klimasystem oder Heizung).
7	Umwälzpumpe.
8	Messwasserrückführung mit Messwasserhahn (Variante).
9	Messwasserentnahme mit Messwasserhahn (Variante).
10	Impfstelle Säure mit Impfventil (Abstand zu Desinfektionsimpfstelle min. 10cm).
11	Impfstelle Desinfektionsmittel mit Impfventil (Abstand zu Säureimpfstelle min. 10cm).
12	Schwimmbecken.
13	Überlaufrinne.


3.1.2 Der Inbetriebnahmemodus des Pool-Charly

Der Inbetriebnahme Modus des Pool-Charly dient dem schnelleren Zugriff auf wichtige Startfunktionen. Hier kann die Bedienersprache sowie die Einlaufphase aktiviert werden.

3.2 Die Komponenten des Pool-Charly


3.2.1 Schlauchpumpe und Sauglanzen

Die Schlauchpumpe hat eine max. Dosierleistung von max. 1,0L pro Stunde.



Schlauchpumpe

1	Rotor der Schlauchpumpe mit vier Rollen
2	Ansaugseite der Schlauchpumpe.
3	Druckseite der Schlauchpumpe.
4	Schrauben zum Öffnen des Frontdeckels z.B. beim jährlichen Schlauchwechsel



Sauglanze


1	PVC Schlauch, Anschluss Saugseitig an der Schlauchpumpe.
2	BNC Stecker für Leermelder anzuschließen am Pool-Charly.
3	Leermelder um festzustellen, ob der Behälter noch gefüllt ist.
4	Saugstutzen, der auch dann noch ansaugen kann (ca. 1L) wenn der Leermelderkontakt bereits leer meldet (Reserveflüssigkeit, Beschaffungsspielraum).

Achtung!




Achten Sie darauf, dass der druckseitige Schlauch immer ausreichend befestigt ist, nicht geknickt und vollständig abgedichtet ist.

3.2.2 Mess- und Regelgerät mit Schlauchpumpen




Nummer	Komponente
1	Vierzeiliges, alphanumerisches LC-Display mit 4 Zeilen und zwanzig Spalten.
2	LED-Anzeige.
3	BNC-Anschlüsse für pH und Redox-Elektrode (beschriftet).
4	Kabelverschraubungen u. a. für Spannungsversorgung und Pumpen.
5	BNC-Anschlüsse für die Leermelder der Sauglanzen (beschriftet).
6	Mess- und Regelgerät.
7	Tasten zur Bedienung des Pool-Charly.
8	Anschlussbuchse (fünfpolig) für Durchflusssensor und Temperaturmessung.

3.2.3 Messkammer und Durchflusseinsteller




	<u>Komponente</u>
1	Messwasserzulauf.
2	Messwasserablauf.
3	Redox-Elektrode (nur bei pH-Redox-Mess- und Regelsystem.
4	pH-Elektrode.
5	Magnetschwimmer für Durchflussüberwachung.
6	LED-Anzeige für Durchfluss (rot = kein Durchfluss, grün = Durchfluss erkannt).
7	Magnetempfindlicher Sensor für Durchflusserkennung.
8	Verschlussstopfen (1/8“) zur Reinigung.
9	Magnetanschlag für Flowswitch
10	Hohlschraube

3.2.4 Messwasserfilter



	<u>Komponente</u>
1	Messwassereingang vom Umwälzsystem
2	Messwasserhahn.
3	Messwasserausgang zur Acrylkammer
4	Fixierring für Glasfiltergehäuse (kann zur Reinigung geöffnet werden).
5	Filtereinsatz.

3.3 Messwasserentnahme



	Komponente
1	Messwasserschlauch 10x8.
2	Schlauchverschraubung ¼“, 10x8.
3	Absperrhahn ¼.
4	Anschlussnippel ½“.
5	Schnittlinie der Röhre, so dass die Entnahme etwa in der Mitte der Umwälzröhre erfolgt. Wir empfehlen einen schrägen Schnitt, um die Durchflussverhältnisse in der Acrylkammer zu verbessern.

Wir empfehlen prinzipiell die Verwendung von Messwasserhähnen beim Anschluss an den Umwälzleitungen. Damit Sie bei Wartungsarbeiten wie z.B. Kalibrierungen am Pool-Charly den Durchfluss durch die Acrylmesskammer abstellen können.

3.4 Funktionen des Pool-Charly

3.4.1 Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung des Pool-Charly schaltet sich nach ca. 5 min. ab, wenn keine Taste betätigt wird. Dies gilt auch für das Menü. Wenn Sie eine beliebige Taste betätigen, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung wieder ein.

3.4.2 Datum und Uhrzeit

Der Pool-Charly besitzt eine integrierte Datum- und Uhrzeitfunktion. Datum und Uhrzeit werden weiter geführt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Die Automatik berücksichtigt auch Schaltjahre. Zum Ablauf der Funktion ist eine Batterie (CR2032) integriert. Diese hält in der Regel ca. 5 Jahre.

Achtung!

	Wenn die Uhrzeit/das Datum nicht mehr läuft, so versucht der Pool-Charly die integrierte Uhr und den integrierten Kalender zu starten. Wenn dies nicht gelingt, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display.
--	---

3.4.3 Time Out Funktion

Wenn das Menü geöffnet wird, startet automatisch eine „Time Out“-Funktion. Steht der Pool-Charly länger als ca. 12 Minuten im Menü, ohne dass eine Taste betätigt wird, startet sich der Pool-Charly neu und geht nach der Dosiereinschaltverzögerung wieder in den regulären Mess- und Regelungsbetrieb über.

Ausnahme ist die Handdosierung. Während eine Handdosierung ausgeführt wird ist die „Time Out“-Funktion abgeschaltet. Sobald die Handdosierung beendet ist (Alarm oder regulär) wird die „Time Out“-Funktion erneut aktiviert.

3.4.4 Dosierstartverzögerung

Die Dosierstartverzögerung ist eine sehr wichtige Funktion des Pool-Charly, kann jedoch abgeschaltet werden. Wird im Service-Menü eine Zeit weniger als 4 min. eingestellt, ist die Dosierstartverzögerung deaktiviert.

Nach dem Einschalten des Pool-Charly haben Sie immer (auch bei deaktivierter Dosierstartverzögerung) eine fixe Dosierstartverzögerung von 10 Minuten.

Diese Funktion stellt sicher, dass sich in der Messkammer frisches Wasser aus dem Schwimmbecken befindet bzw. dass die Elektrodenmesswerte stabil stehen, bevor mit der Dosierung von Chemie be-


gonnen wird.

Es kann unter Umständen bis zu 30 Minuten dauern (wenn das Gerät abgeschaltet war) bis die Messwerte stabil sind.

Die Dosierstartverzögerung wird gestartet:

- Nach dem Einschalten des Pool-Charly .
- Wenn das Menü verlassen wird.
- Wenn der Durchfluss nicht erkannt wurde → Stand By Modus.
- Wenn ein Alarm anstand und automatisch zurückgesetzt wurde.

Achtung


	<p>Wenn Sie die Dosierstartverzögerung zu klein wählen, kann es zu Überdosierungen kommen, da die Dosierung beginnt, bevor die Messwerte stabil sind.</p> <p>Die im Moment aktive Dosierstartverzögerung kann durch die gleichzeitige Betätigung der beiden Pfeiltasten abgebrochen werden.</p>
---	---

3.4.5 Durchflussüberwachung

Die Dosierung der Chemikalien erfolgt i. d. R. in die Umwälzleitung Ihres Schwimmbades. Die Messung der Schwimmbadparameter pH und Redox erfolgt in der Acryl Messkammer. Deshalb muss die Umwälzung sowie der Durchfluss in der Messkammer überwacht werden. Dazu sind zwei Eingänge am Pool-Charly vorgesehen.

Einer der Eingänge wertet den Schwimmer in der Acrylmesskammer (siehe Abschnitt Messkammer und Durchflusseinstellung) aus. Der Anschluss erfolgt mit dem Kombinations-Steckverbinder, der über ein Kabel mit dem Messkammereinsatz verbunden ist.

GEFAHR!

	<p>Wenn Chlor und Säure in ein ruhendes Umwälzsystem dosiert werden, entsteht Chlorgas und es besteht Lebensgefahr.</p>
--	---

3.4.6 Leermelderüberwachung


Der Pool-Charly besitzt zwei Leermeldeeingänge. Ein nicht angeschlossener Eingang wird von dem Pool-Charly wie ein leerer Behälter behandelt.

Alle Eingänge reagieren mit ca. 6 Sekunden Verzögerung.


Es gibt zwei Eingänge:

- pH-Leermelder (Säure oder Lauge)
- Leermelder für Desinfektionsmittel

Achtung!

	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie den Alarm zurücksetzen und der Behälter ist immer noch leer, erfolgt sofort eine erneute Alarmmeldung. • Während des Behältertausches unbedingt in den „Stand By Manuell“ Mode (Bedienermenü) gehen, um sicher zu stellen, dass der Pool-Charly während des Behälterwechsels nicht zu dosieren beginnt. • Niemals beide Sauglanzen gleichzeitig aus den Behältern entfernen. Immer hintereinander. Bei Überwinterung bitte Sauglanzen gründlich spülen und bei der Montage farbliche Kennzeichnung beachten.
---	---

GEFAHR!

	<p>Wenn Sie die Chlor- und die Säure-Sauglanzen verwechseln und in den falschen Behälter stecken, entsteht Chlorgas und es besteht Lebensgefahr.</p>
---	--

3.4.7 Dosierzeitbegrenzung

Der Zeitraum den die Regelung aktiv sein darf ist begrenzt. Dieser Zeitraum heißt Dosierzeitbegrenzung. Diese Funktion ist für Ihre Sicherheit, falls z.B. die Messelektrode defekt ist und auf die Änderungen im Schwimmbadwasser nicht mehr reagiert. Deshalb sollten Sie diese Funktion nur in absoluten Ausnahmefällen ausschalten (Einstellung: 0min → Anzeige: aus).

Die Dosierzeitalarme müssen manuell mit der **ESC** Taste zurückgesetzt werden. Es gibt keine automatische Rücksetzungsfunktion im Pool-Charly.

Sie bitte die Einstellung auf Ihre Gegebenheiten an. Die Einstellung erfolgt für pH und Redox separat im Menü und kann unterschiedlich sein.

Der Pool-Charly besitzt einen Inbetriebnahmemodus, der auch beim Wasserwechsel verwendet werden kann. Dieser Modus schaltet die Überwachung der Dosierzeit ab, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Dann wird die Dosierzeitbegrenzung für beide Dosier-Parameter aktiviert.


Im Hochsommer kann sich ein erhöhter Chemieverbrauch (insbesondere bei Außenbecken, vorzugsweise Desinfektionsmittel) ergeben. Ebenso bei starker Nutzung des Beckens. Dann kann es zu vermehrten Dosierzeitalarmen kommen.

Bitte schalten Sie selbst dann niemals die Dosierzeitbegrenzung aus.


3.5 Sollwerte und Proportionalbereiche

Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Pumpenleistung immer mit der Regelabweichung übereinstimmen muss. Wenn sich der Messwert ändert so ändert sich die Anzeige der Pumpenleistung auf dem Display.

Bitte beachten

	<p>Wird der Proportionalbereich vergrößert, so wird die Regelung weniger empfindlich und reagiert sanfter auf Regelabweichungen. Wird der Proportionalbereich verkleinert, so wird die Regelung aggressiver und reagiert schneller auf Veränderungen.</p> <p>Wird der Proportionalbereich zu klein gewählt, so kann es zu Überdosierungen kommen. Wird der Proportionalbereich zu groß gewählt, so kann es sein, dass die Dosiermenge nicht ausreicht, um den Sollwert wieder einzustellen. Dann erhalten Sie ständig einen Dosierzeitalarm.</p> <p>Die Zeit, wie lange die Regelung aktiv ist, wird für jeden Dosierparameter separat überwacht (siehe Dosierzeitbegrenzung).</p> <p>Während der Dosierstartverzögerung erfolgt keine Regelung bzw. Dosierung.</p>
---	---

3.5.1 Einseitige pH Regelung (Säure Dosierung)




1	Sollwert pH 7.2
2	Säure-Dosierpumpe (am pH-Ausgang) arbeitet bei pH 8.2 mit 100% Leistung
3	Eingestellter Proportionalbereich Säure-dosierung pH 1.0

Bei der einseitigen pH Regelung wird entweder Säure oder Lauge dosiert. Die Dosierrichtung wird im Service Menü umgestellt. Der Dosierausgang (Ausgangsrelais) wird nicht geändert, so dass die am pH Ausgang angeschlossene Pumpe entsprechend umgerüstet werden muss (siehe entsprechenden Abschnitt).

Am Pool-Charly wird ein Sollwert (im Beispiel pH 7.2) eingestellt. Sobald dieser pH-Wert **überschritten** wird, wird die Säure-Dosierung aktiviert. Je größer der pH-Wert ist, umso größer ist die Dosierleistung der Pumpe (Proportionalregelung).

Der Regelungsvorgang wird erst dann beendet, wenn der pH-Wert wieder kleiner oder mindestens gleich groß ist wie der eingestellte Sollwert.

3.5.2 Einseitige pH Regelung (Lauge Dosierung)




1	Lauge-Dosierpumpe (am pH-Ausgang) arbeitet bei pH 6.2 mit 100% Leistung
2	Sollwert pH 7.2
3	Eingestellter Proportionalbereich Lauge-dosierung pH 1.0

Bei der einseitigen pH Regelung wird entweder Säure oder Lauge dosiert. Die Dosierrichtung wird im Service Menü umgestellt. Der Dosierausgang (Ausgangsrelais) wird nicht geändert, so dass die am pH Ausgang angeschlossene Pumpe entsprechend umgerüstet werden muss (siehe entsprechenden Abschnitt).

Am Pool-Charly wird ein Sollwert (im Beispiel pH 7.2) eingestellt. Sobald dieser pH-Wert **unterschritten** wird, wird die Lauge-Dosierung aktiviert. Je kleiner der pH-Wert ist, umso größer ist die Dosierleistung der Pumpe (Proportionalregelung).

Der Regelungsvorgang wird erst dann beendet, wenn der pH-Wert wieder größer oder mindestens gleich groß ist wie der eingestellte Sollwert.

3.5.3 Redox Regelung



1	Sollwert 650 mV
2	DIS-Dosierpumpe (am DIS-Ausgang) arbeitet bei 550 mV mit 100% Leistung
3	Eingestellter Proportionalbereich DIS Dosierung 100 mV

Am Pool-Charly wird ein Sollwert (im Beispiel 650mV) eingestellt. Sobald dieser Wert **unterschritten** wird, wird die Dosierung aktiviert. Je kleiner der Redox-Wert ist, umso größer ist die Dosierleistung der Pumpe (P-Regelung).

Der Regelungsvorgang wird erst dann beendet, wenn der Redox-Wert wieder größer oder mindestens gleich groß ist wie der eingestellte Sollwert.

Der Redox-Wert kann, abhängig vom Schwimmbeckenwasser, sehr unterschiedlich sein. Somit kann der Redox-Wert für 0.6 mg/l Chlor bei entsalztem Meerwasser völlig anders sein als bei Quellwasser aus dem Gebirge. Deshalb muss der optimale Redox-Sollwert für Ihr Becken ermittelt werden.

Ermittlung des Sollwertes:

1. Die Redox-Messelektrode muss zuvor kalibriert sein
2. Der pH-Wert muss im Bereich 7.2 - 7.6 sein
3. Geben Sie evtl. mit Handdosierung so lange Chlor oder Brom zu, bis die gewünschte Menge erreicht wurde (chlor z.B. 0,6 mg/l) und prüfen Sie den Wert mit ihren Pooltester.
4. Lesen Sie den Redox-Wert auf dem Display des Pool-Charly ab und stellen Sie den Sollwert (möglichst im Service-Menü) auf den abgelesenen Redox-Wert.


3.6 Alarmgrenzen

Die Angabe des Messwertalarms ist immer relativ und bezieht sich auf den eingestellten Sollwert. Wenn der Sollwert verändert wird, so wird immer auch der absolute Alarmwert verändert.

Wenn der Inbetriebnahmestatus aktiv ist, so werden keine Messwertalarme ausgewertet, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Der Inbetriebnahmestatus wird dann automatisch abgeschaltet und die Messwertüberwachung ist aktiv.

Während der Dosierstartverzögerung die Messwertüberwachung nicht aktiv.

3.6.1 Alarmgrenzen bei einseitiger pH Regelung (Säure Dosierung)



1	Gesamte Regelung wird abgeschaltet, wenn der eingestellte Sollwert um pH 1,4 unterschritten wird
2	Messwertalarm (Säure-Dosierung aus), wenn der eingestellte Sollwert um pH 0,7 unterschritten wird
3	Sollwert pH (Säure) pH 7.2
4	Keine Alarmer bei Säuredosierung, nur Störungsmeldungen die die Säuredosierung aber nicht blockieren.


Wenn der pH-Messwert den berechneten, absoluten Alarmwert **unterschreitet** (Dosierrichtung = Säure), so wird ein Alarm ausgelöst und die Säure-Dosierung wird sofort abgebrochen.

Wenn der pH-Alarmwert wieder **überschritten** wird, so wird der Alarm automatisch wieder zurückgesetzt.

Der Messwertalarm In Lauge-Richtung wird ebenfalls überwacht. Bei **Überschreitung** des absoluten Wertes (siehe Lauge Dosierung) wird ein Alarm ausgelöst. Die Säure-Dosierung wird nicht beendet oder blockiert.

Wird der zweite Alarmwert (**alles aus**) unabhängig von der eingestellten Dosierrichtung **unterschritten**, so wird der gesamte Pool-Charly blockiert, bis der Alarmzustand wieder aufgehoben ist.

3.6.2 Alarmgrenzen bei einseitiger pH Regelung (Lauge Dosierung)



1	Keine Alarmer bei Laugedosierung, nur Störungsmeldungen; die die Laugedosierung aber nicht blockieren.
2	Sollwert pH (Lauge) pH 7.2
3	Messwertalarm (Lauge-Dosierung aus), wenn der eingestellte Sollwert um pH 0,7 überschritten wird
4	Gesamte Regelung wird abgeschaltet, wenn der eingestellte Sollwert um pH 1,4 überschritten wird


Wenn der pH-Messwert den berechneten, absoluten Alarmwert **überschreitet** (Dosierrichtung = Lauge), so wird ein Alarm ausgelöst und die Lauge-Dosierung wird sofort abgebrochen.

Wenn der pH-Alarmwert wieder **unterschritten** wird, so wird der Alarm automatisch wieder zurückgesetzt.

Der Messwertalarm In Säure-Richtung wird ebenfalls überwacht. Bei **Unterschreitung** des absoluten Wertes (siehe Säure Dosierung) wird ein Alarm ausgelöst. Die Lauge-Dosierung wird nicht beendet oder blockiert.

Wird der zweite Alarmwert (**alles aus**) unabhängig von der eingestellten Dosierrichtung **überschritten**, so wird der gesamte Pool-Charly blockiert, bis der Alarmzustand wieder aufgehoben ist.

3.6.3 Redox Alarmgrenzen



1	Sollwert Redox 650 mV
2	Messwertalarm (DIS-Dosierung aus), wenn der eingestellte Sollwert um 150mV überschritten wird
3	Gesamte Regelung wird abgeschaltet, wenn der eingestellte Sollwert um 300mV überschritten wird.
4	Keine Alarmer bei DIS Dosierung, nur Störungsmeldungen; die die DIS Dosierung aber nicht blockieren.

Wenn der Redox-Messwert den berechneten, absoluten Alarmwert **überschreitet**, so wird ein Alarm ausgelöst und die Chlor- oder Brom-Dosierung wird sofort abgebrochen.

Wenn der Redox-Alarmwert wieder **unterschritten** wird, so wird der Alarm automatisch wieder zu-

rückgesetzt.

3.7 Messwertbereiche bei den Messungen

Liegen die Messwerte außerhalb der unten nachfolgend genannten Bereiche, so erscheint vor dem Messwert ein Ausrufezeichen, das automatisch wieder gelöscht wird, wenn der Messwert in den definierten Bereich zurückkommt. Die Regelung wird in diesem Falle für den betreffenden Regelungsparameter blockiert.

Messbereich pH:	pH 6.0	pH	Ph 9.0
Messbereich Redox	400mV	Redox	900mV
Temperatur	0 °C	Temperatur	50 °C

3.8 Einlaufphase

Der Pool-Charly besitzt die Möglichkeit eines Betriebs Modus für die Einlaufphase.

Wenn Sie z. B. Frischwasser zugegeben haben oder sogar eine Neubefüllung vorgenommen haben, so dauert es immer eine gewisse Zeit, bis sich die Messwerte stabilisieren. Da der Pool-Charly die Messwerte sowie die Dosierzeiten überwacht, kann es in dieser Einlaufphase verstärkt zu Messwertalarmen oder zu Dosierzeit Überschreitungsalarmen kommen.

Deshalb wurde diese Funktion installiert. Der Betriebsmodus Einlaufphase schaltet für einen einstellbaren Zeitraum die Dosierzeit Überschreitungsalarme sowie die Messwertalarme aus. Die „alles aus“ Alarme bleiben aus sicherheitstechnischen Gründen bestehen.

Der Zeitraum lässt sich nur im Service Bereich einstellen. Die Aktivierung kann im Service Bereich oder auch im Bedienerbereich (ohne Passwort) in den Grundeinstellungen erfolgen.

Die verbleibende Zeit wird in der Mess- und Regelanzeige blinkend in der dritten Zeile rechts angezeigt.

Nach Ablauf dieser Zeit geht der Pool-Charly automatisch wieder in den Standard Überwachungsmodus.

Achtung



Nutzen Sie diesen Modus nur in Ausnahmefällen, da das Abschalten der Messwert- und Dosierzeit Überschreitungsalarme sicherheitstechnisch nicht ohne Risiko ist.

4 Menübeschreibung

Besonderes



Das Menü ist mit einem time out versehen. D.h. wenn ca. 12 Minuten keine Taste betätigt wurde, so startet der Pool-Charly neu. Wenn Sie eine Handdosierung starten, so ist für den Zeitraum der Dosierung die time out Funktion abgeschaltet. Sobald die Handdosierung beendet ist, wird die time out Funktion wieder aktiviert und der Pool-Charly startet nach ca. 12 Minuten neu.

4.1 Anzeigen im LC-Display des Pool-Charly

Die unterste Zeile lässt sich mit den Pfeiltasten scrollen. Die Anzeigen hängen von der Konfiguration des Pool-Charly und dem aktuellen Status des Gerätes ab. Wenn z. B. ein Alarm vorliegt so wird dieser im Klartext angezeigt.

Folgende Anzeigen sind möglich:

Anzeige

Datum und Uhrzeit

Ein einzelner Alarm

Mehrere Alarme gleichzeitig

Wann

Immer

Wenn aktiv

Wenn aktiv

Beispiel

„Messwert AL Rx oben“

„ 2 Alarme aktiv“


```

pH      mV      °C
7.2      740      28
DOS Startverz. 9:14
22:07 So 01.07.06

```

Der Pool-Charly befindet sich in der Dosierstartverzögerung. Die verbleibende Zeit wird in der dritten Zeile angezeigt. Die STOP LED blinkt. Die Dosierstartverzögerung kann vorzeitig beendet werden, indem die beiden Pfeiltasten gleichzeitig betätigt werden.

```

pH      mV      °C
7.6      610      28
- 20%    33%
22:18 So 01.07.06

```

Der Pool-Charly befindet sich im Mess- und Regelungsbetrieb. Die Pumpen werden periodisch, abhängig von der angezeigten Dosierleistung angesteuert.

Es wird Säure dosiert und ein Minuszeichen blinkt vor der Pumpenleistungsanzeige.

Die Pumpenleistung stimmt immer mit der Regelabweichung überein.

```

pH      mV      °C
7.6      610      28
+ 20%    33%
22:18 So 01.07.06

```

Der Pool-Charly befindet sich im Mess- und Regelungsbetrieb. Die Pumpen werden periodisch, abhängig von der angezeigten Dosierleistung angesteuert.

Es wird Lauge dosiert und ein Pluszeichen blinkt vor der Pumpenleistungsanzeige.

Die Pumpenleistung stimmt immer mit der Regelabweichung überein.

```

pH      mV      °C
7.6      510      28
- 20%    33%
Messwert AL Rx unten

```

Der Pool-Charly befindet sich im Mess- und Regelungsbetrieb. Ein Alarm liegt an. Die Redox abhängige Dosierung wird davon nicht beeinflusst (Mangel an Desinfektionsmittel)

```

pH      mV      °C
7.0      !310      28
0%      0%
Messwert AL Rx unten

```

Wenn vor den Messwerten ein Ausrufezeichen erscheint, dann liegen die Messwerte außerhalb eines definierten Bereiches.

Die Dosierung wird dann unterbrochen.

```

pH      mV      °C
7.0      !310      28
0%      0% 47:58
22:07 So 01.07.06

```

Wenn an dem Pool-Charly eine Einlaufphase aktiviert wurde, so wird im Display die verbleibende Zeit blinkend angezeigt. Die Zeit erscheint erst nach Ablauf der Dosierstartverzögerung. Die Zeit wird trotzdem im Hintergrund heruntergezählt.

Beispiel: 47 Stunden und 58 Minuten.

Die Zeit wird nur im Mess- und Regelbetrieb heruntergezählt.

```

pH      mV      °C
7.0      !310      28
0%      0%
3 Alarme aktiv

```

Wenn mehr als ein Alarm anliegt, so wird nach einmaligem Betätigen der ESC Taste der Alarm nicht zurückgesetzt, sondern ein Fenster mit allen aktuellen Alarmen angezeigt.








Wenn mehr als drei Alarme anliegen, so lässt sich die Anzeige mit den Pfeiltasten scrollen. Die Alarmanzeige wird mit der ESC Taste beendet.

```







2.0L IVE ALARME_ 3_
Säurebehälter leer
Behält. 3.Pumpe leer
Messwert AL Rx unten

```

4.2 Die Leuchtdioden des Pool-Charly


Bezeichnung	Farbe	Art der Anzeige	Bedeutung
ok	grün		- Der Pool-Charly befindet sich im Menü
			Die Dosierstartverzögerung ist nicht mehr aktiv: die LED ist dauerhaft eingeschaltet.
		 	Die Dosierstartverzögerung ist aktiv: die LED blinkt.
dos	Gelb		<ul style="list-style-type: none"> - Die Dosierung von Säure/Lauge/DIS ist aktiv. Die Pumpe dosiert entsprechend der eingestellten Dosierleistung periodisch Säure, Lage oder Desinfektionsmittel. Die LED leuchtet so lange eine Regelabweichung besteht. Eine leuchtende LED bedeutet nicht, dass die Pumpe gleichzeitig läuft.
alarm	Rot		Es liegt kein Alarm vor.
			Es liegt einer oder mehrere Alarme vor (siehe Anzeige in der untersten Zeile des LC-Displays).

4.3 Die Tasten des Pool-Charly


Beschriftung	Bezeichnung Bedeutung	Funktion
	Pfeiltaste aufwärts	Anwahl des Menüs im Scroll-Menü. Gewählten Parameter vergrößern. Scrollen der untersten Zeile in der Mess- und Regelungsanzeige.
	Pfeiltaste abwärts	Anwahl des Menüs im Scroll-Menü. Gewählten Parameter verkleinern. Scrollen der untersten Zeile in der Mess- und Regelungsanzeige.
ESC	ESCAPE	Rücksetzen eines Alarms (evtl. über die Detailanzeige). Beim ersten Betätigen der ESC Taste wird nur der Signalgeber abgeschaltet. Erst bei der zweiten Betätigung wird der Alarm manuell zurückgesetzt. Wenn mehrere Alarmer anliegen, werden die Alarmer zuerst in einer scrollbaren Liste angezeigt, bevor alle Alarmer mit einer weiteren Betätigung der ESC Taste zurückgesetzt werden. Beenden einer Eingabe OHNE speichern. Vorzeitiges Beenden einer Handdosierung. Beenden der Scroll-Menüs und Eingabemenüs.
ENTER	ENTER	Start des mit den Pfeiltasten angewählten Menüs Beenden einer Eingabe MIT speichern Bestätigung einer Meldung oder Speicherrückfrage.
 	Dosierstartsperr vorzeitig beenden	Beide Tasten gleichzeitig betätigt, beendet die Dosierstartverzögerung vorzeitig. Aufruf der Hilfefunktionen bei den Parametereingaben pH und Redox sowie bei den Einpunktkalibrierungen.
ESC  		Wenn alle drei Tasten beim Einschalten des Pool-Charly betätigt werden, dann werden alle Parameter in den Auslieferungszustand gesetzt. Alle Einstellungen sind dann verloren.

4.4 Menüstrukturgrafiken

4.4.1 Bedienermenü (pH-Redox)



4.4.2 Servicemenü (pH-Redox)



4.5 Bedienermenüs

4.5.1 Manueller Stand By Modus

Menüpunkt starten

Ausgangspunkt	Auswahl	Ergebnis
<pre> _BEDIENER HAUPTMENÜ_ >Anlage blockieren < Datum/Uhrzeit </pre>	<p>▲: Auf die letzte Zeile springen ▼: Nächste Zeile (Menüpunkt anwählen) ENTER: Start des Menüpunktes ESC: Zurück zur Messung und Regelung</p>	<pre> _ANLAGE BLOCKIERT_ Alle Ausgänge aus Eingangsabfragen aus Mit ESC verlassen </pre>

Einstellungen und beenden

Ausgangspunkt	Eingabe	Ergebnis
<pre> _ANLAGE BLOCKIERT_ Alle Ausgänge aus Eingangsabfragen aus Mit ESC verlassen </pre>	ESC: Zurück zum Bedienermenü (keine Veränderungsmöglichkeiten)	<pre> _BEDIENER HAUPTMENÜ_ >Anlage blockieren < Datum/Uhrzeit </pre>

4.5.2 Einstellung von Datum und Uhrzeit

Menüpunkt starten

Ausgangspunkt	Auswahl	Ergebnis
<pre> _BEDIENER HAUPTMENÜ_ Anlage blockieren >Datum/Uhrzeit < Kalibrierungen </pre>	<p>▲: Vorherige Zeile anwählen ▼: Nächste Zeile anwählen ENTER: Start des Menüpunktes ESC: Zurück zur Messung und Regelung</p>	<pre> _UHRZEIT / DATUM_ Zeit : 21:22 >Datum: Sa 13.04.06 </pre>

Einstellparameter anwählen

Ausgangspunkt	Eingabe	Ergebnis
<pre> _UHRZEIT / DATUM_ Zeit : 21:22 >Datum: Sa 13.04.06 </pre>	<p>▲: Anwahl-Kursor nach oben bewegen ▼: Anwahl-Kursor nach unten bewegen ENTER: Start der Eingabe (Anwahl), Anwahlkursor zum nächsten Eingabewert, beenden der Eingabe mit speichern ESC: Zurück zum Menüpunkt einstellen ohne zu speichern</p>	<pre> _UHRZEIT / DATUM_ >Zeit : 21:22 >Datum: Sa 13.04.06 </pre>

Beenden

Ausgangspunkt	Eingabe	Ergebnis
<pre> _UHRZEIT / DATUM_ Zeit : 21:22 >Datum: Sa 13.04.06 </pre>	ESC: Zurück zum Bedienermenü	<pre> _BEDIENER HAUPTMENÜ_ Anlage blockieren >Datum/Uhrzeit < Kalibrierungen </pre>

Besonderes



- Der Anwahlkursor steht immer direkt vor dem Wert, der mit den Pfeiltasten verändert wird.
- Mit jeder ENTER Betätigung springt der Anwahlkursor zum nächsten Eingabewert, bis der Anwahlkursor wieder in der ersten Spalte steht und die nächste Zeile angewählt werden



kann.

- Bei der Einstellung der Uhrzeit ist immer der 24 Stunden Modus aktiv.
- Bei der Einstellung des Datums beachten: Wenn der Monat verändert wird, wird der Tag immer auf 01. gesetzt. Schaltjahre werden bei der Einstellung nicht berücksichtigt.
- Datum und Uhrzeit werden auch im aktualisiert wenn der Regler ausgeschaltet ist.

4.5.3 Kalibrierungen (Einpunkt), Bedienererebene


Menüpunkt starten

Ausgangspunkt	Eingabemöglichkeit	Ergebnis
<pre> _BEDIENER HAUPTMENÜ_ Datum/Uhrzeit >Kalibrierungen < pH Regler </pre>	<p>▲: Vorherige Zeile ▼: Nächste Zeile (Menüpunkt anwählen) ENTER: Start des Menüpunktes ESC: Zurück zur Messung und Regelung</p>	<pre> _1P KALIBRIERUNG_ pH: (- 10mV) pH 7.4 >Temperatur 22°C >Redox: 485mV </pre>

Einstellparameter anwählen

Ausgangspunkt	Eingabemöglichkeit	Ergebnis
<pre> _1P KALIBRIERUNG_ pH: (- 10mV) pH 7.4 >Temperatur 22°C >Redox: 485mV </pre>	<p>▲: Anwahl-Kursor nach oben bewegen ▼: Anwahl-Kursor nach unten bewegen ENTER: Start der Eingabe (Anwahl), beenden der Eingabe mit speichern ESC: Zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern</p>	<pre> _1P KALIBRIERUNG_ >pH: (- 10mV) pH 7.4 >Temperatur 22°C Redox: 485mV </pre>


pH Kalibrierung (Einpunkt, begrenzter Einstellbereich)

Ausgangspunkt	Eingabemöglichkeit	Ergebnis
<p>pH-Kalibrierung</p> <pre> _1P KALIBRIERUNG_ pH: (- 10mV) pH 7.4 >Temperatur 22°C >Redox: 485mV </pre>	<p>▲: Angezeigten Messwert vergrößern ▼: Angezeigten Messwert verkleinern ENTER: Beenden der Eingabe, speichern ESC: Zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern</p>	<pre> _1P KALIBRIERUNG_ >pH: (- 10mV) pH 7.4 >Temperatur 22°C >Redox: 485mV </pre>
<p>Temperatur-Kalibrierung</p> <pre> _1P KALIBRIERUNG_ >pH: (- 10mV) pH 7.4 Temperatur 22°C >Redox: 485mV </pre>	<p>Achtung</p> <div>  <p>Wenn Sie den Nullpunkt der pH-Messung verändern, so ändern Sie nur die pH-Anzeige. Der mV-Wert ändert sich nicht!</p> </div>	<pre> _1P KALIBRIERUNG_ >pH: (- 10mV) pH 7.4 >Temperatur 22°C Redox: 485mV </pre>
<p>Redox-Kalibrierung</p> <pre> _1P KALIBRIERUNG_ >pH: (- 10mV) pH 7.4 >Temperatur 22°C Redox: 485mV </pre>		<pre> _1P KALIBRIERUNG_ >pH: (- 10mV) pH 7.4 >Temperatur 22°C >Redox: 485mV </pre>

Beenden

Ausgangspunkt	Eingabe	Ergebnis
<pre> 1P KALIBRIERUNG >pH: (- 10mV) pH 7.4 Temperatur 22°C >Redox: 485mV </pre>	ESC: Zurück zum Bedienermenü	<pre> BEDIENER HAUPTMENÜ Datum/Uhrzeit >Kalibrierungen < pH Regler </pre>

Besonderes

	<ul style="list-style-type: none"> Der Anwahlkursor steht immer direkt vor dem Wert, der mit den Pfeiltasten verändert wird.
	<ul style="list-style-type: none"> Der Messwert in der Anzeige ändert sich mit der Betätigung der Pfeiltasten. Gleichzeitig ändert sich der Wert im Hintergrund (Nullpunkt) der für die Verschiebung erforderlich ist. Dieser Wert wird gespeichert, wenn die Einstellung mit ENTER verlassen wird. Dieser Wert bleibt auch im ausgeschalteten Zustand erhalten.
	<ul style="list-style-type: none"> Der Einstellbereich für den Nullpunkt (nur pH) ist in der Bedienerenebene aus Sicherheitsgründen begrenzt. Wenn eine Einstellung im Service Bereich vorgenommen wurde, so verschiebt sich der Ausgangspunkt, des Einstellbereiches für den Bediener. Die Einstellgrenzen finden Sie im Anhang der Anleitung.
	<ul style="list-style-type: none"> Wenn sich der Messwert außerhalb des zulässigen Bereiches befindet, so erscheint vor dem betroffenen Messwert ein Ausrufezeichen. Sobald der Messwert wieder im zulässigen Bereich ist, wird das Ausrufezeichen wieder gelöscht.
	<ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie die beiden Pfeiltasten gleichzeitig betätigen, so werden das Datum der letzten

4.5.4 pH Regler, Bedienerenebene**Menüpunkt starten**

Ausgangspunkt	Eingabemöglichkeit	Ergebnis
<pre> BEDIENER HAUPTMENÜ Kalibrierungen >pH Regler < DIS Regler </pre>	<p>▲: Vorherige Zeile anwählen ▼: Nächste Zeile (Menüpunkt anwählen) ENTER: Start des Menüpunktes ESC: Zurück zur Messung und Regelung</p>	<pre> PH REGLER EINST Sollwert pH 7.4 >P-Bereich pH 1.5 >DOS Zeit 180min </pre>

Einstellparameter anwählen

Ausgangspunkt	Eingabemöglichkeit	Ergebnis
<pre> PH REGLER EINST Sollwert pH 7.4 >P-Bereich pH 1.5 >DOS Zeit 180min </pre>	<p>▲: Anwahl-Kursor nach oben bewegen ▼: Anwahl-Kursor nach unten bewegen ENTER: Start der Eingabe (Anwahl), beenden der Eingabe mit speichern ESC: Zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern</p>	<pre> PH REGLER EINST >Sollwert pH 7.4 >P-Bereich pH 1.5 >DOS Zeit 180min </pre>

pH Regler einstellen (es werden nur die einstellbaren Parameter dargestellt)

Ausgangspunkt	Eingabemöglichkeit	Ergebnis
<p>Sollwert</p> <pre> PH REGLER EINST Sollwert pH 7.4 >P-Bereich pH 1.5 >DOS Zeit 180min </pre>	<p>▲: Einstellparameter vergrößern ▼: Einstellparameter verkleinern ENTER: Beenden der Eingabe, speichern ESC: Zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern</p>	<pre> PH REGLER EINST >Sollwert pH 7.4 >P-Bereich pH 1.5 >DOS Zeit 180min </pre>

Proportionalbereich

PH REGLER EINST

>Sollwert pH 7.4

>P-Bereich pH 1.5

>DOS Zeit 180min

Dosierzeitbegrenzung

PH REGLER EINST

>Sollwert pH 7.4

>P-Bereich pH 1.5

>DOS Zeit 180min

Beenden

Ausgangspunkt	Eingabe	Ergebnis
<pre> _PH REGLER EINST_ >Sollwert pH 7.4 >P-Bereich pH 1.5 ■DOS Zeit 180min </pre>	ESC: Zurück zum Bedienermenü	<pre> _BEDIENER HAUPTMENÜ_ Kalibrierungen >pH Regler < DIS Regler </pre>

Es gibt eine zweite Seite auf der sich Einstellungen befinden, die sich nur im Servicemenü verändern lassen.

Besonderes

- Der Anwahlkursor steht immer direkt vor dem Wert, der mit den Pfeiltasten verändert wird.
- Der eingestellte Wert wird gespeichert, wenn die Einstellung mit **ENTER** verlassen wird. Dieser Wert bleibt auch im ausgeschalteten Zustand erhalten.
- Der Einstellbereich ist in der Bedienerenebene (Sollwert, Proportionalbereich) aus Sicherheitsgründen begrenzt. Wenn eine Einstellung im Service Bereich vorgenommen wurde, so verschiebt sich der Ausgangspunkt, des Einstellbereiches für den Bediener. Die Einstellgrenzen finden Sie im Anhang der Anleitung.
- Die Einstellung der Dosierzeitbegrenzung ist nicht begrenzt. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Hinweise zur Funktion der Dosierzeitbegrenzung. Wenn Sie diesen Wert auf 0 stellen, so wird „aus“ anstelle einer Zeit angezeigt.



Bitte beachten

- Mit der Einstellung des Sollwertes verschiebt sich der Proportionalbereich und der Bereich der Messwertalarmüberwachung. Bitte beachten Sie den entsprechenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung.
- Das Menü ist in der Bedienerenebene ebenfalls begrenzt. Einstellung der Alarmgrenzen sowie Umstellung der Dosierrichtung für pH bitte im Passwort geschützten Service-Bereich.
- Wenn Sie die beiden Pfeiltasten betätigen, so erhalten Sie eine Hilfe-Funktion, in der Sie angezeigt bekommen, wann die Pumpe mit 100% der eingestellten Leistung läuft und wann die Alarmer (absolut) ausgelöst werden. Mit der ESC Taste können Sie die Funktion wieder beenden.
Beispiel:
Zweiseitiger pH-Regler; Säurepumpe läuft bei pH 8.0 mit 100%; Laugepumpe läuft bei pH 6.0 mit 100%; Der untere Messwertalarm ist bei pH 6.3; der obere Messwertalarm ist bei pH 7.7; der Pool-Charly wird bei pH > 9.0 und pH < 5.0 komplett abgeschaltet. Bei einseitiger pH Regelung werden die nicht ausgewerteten Grenzen nicht angezeigt.



4.5.5 DIS (Desinfektions-) Regler Bedienererebene

4.5.5.1 Redox Regler, Bedienererebene







Menüpunkt starten

Ausgangspunkt	Eingabemöglichkeit	Ergebnis
 <pre> _BEDIENER HAUPTMENÜ_ pH Regler >DIS Regler < Grundeinstellung </pre>	▲: Vorherige Zeile anwählen ▼: Nächste Zeile (Menüpunkt anwählen) ENTER: Start des Menüpunktes ESC: Zurück zur Messung und Regelung	 <pre> _RX REGLER EINST_ Sollwert 650mV >P-Bereich 200mV >DOS Zeit 180min </pre>



Einstellparameter anwählen

Ausgangspunkt	Eingabemöglichkeit	Ergebnis
 <pre> _PH REGLER EINST_ Sollwert 650mV >P-Bereich 200mV >DOS Zeit 180min </pre>	▲: Anwahl-Kursor nach oben bewegen ▼: Anwahl-Kursor nach unten bewegen ENTER: Start der Eingabe (Anwahl), beenden der Eingabe mit speichern ESC: Zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern	 <pre> _RX REGLER EINST_ >Sollwert 650mV >P-Bereich 200mV >DOS Zeit 180min </pre>

Redox Regler einstellen (begrenzter Einstellbereich)

Ausgangspunkt	Eingabemöglichkeit	Ergebnis
Sollwert  <pre> _RX REGLER EINST_ Sollwert 650mV >P-Bereich 200mV >DOS Zeit 180min </pre>	▲: Einstellparameter vergrößern ▼: Einstellparameter verkleinern ENTER: Beenden der Eingabe, speichern ESC: Zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern	 <pre> _RX REGLER EINST_ >Sollwert 650mV >P-Bereich 200mV >DOS Zeit 180min </pre>
Proportionalbereich  <pre> _RX REGLER EINST_ >Sollwert 650mV P-Bereich 200mV >DOS Zeit 180min </pre>		 <pre> _RX REGLER EINST_ >Sollwert 650mV >P-Bereich 200mV >DOS Zeit 180min </pre>
Dosierzeitbegrenzung  <pre> _RX REGLER EINST_ >Sollwert 650mV >P-Bereich 200mV DOS Zeit 180min </pre>		 <pre> _RX REGLER EINST_ >Sollwert 650mV >P-Bereich 200mV >DOS Zeit 180min </pre>

Beenden

Ausgangspunkt	Eingabe	Ergebnis
 <pre> _RX REGLER EINST_ >Sollwert 650mV P-Bereich 200mV >DOS Zeit 180min </pre>	ESC: Zurück zum Bedienermenü	 <pre> _BEDIENER HAUPTMENÜ_ pH Regler >DIS Regler < Grundeinstellung </pre>

Es gibt eine zweite Seite auf der sich Einstellungen befinden, die sich nur im Servicemenü verändern lassen.

Besonderes



- Der Anwahlkursor steht immer direkt vor dem Wert, der mit den Pfeiltasten verändert wird.
- Der eingestellte Wert wird gespeichert, wenn die Einstellung mit **ENTER** verlassen wird.



- Dieser Wert bleibt auch im ausgeschalteten Zustand erhalten.
- Der Einstellbereich ist in der Bedienerenebene (Sollwert, Proportionalbereich) aus Sicherheitsgründen begrenzt. Wenn eine Einstellung im Service Bereich vorgenommen wurde, so verschiebt sich der Ausgangspunkt des Einstellbereiches für den Bediener. Die Einstellgrenzen finden Sie im Anhang der Anleitung.
- Die Einstellung der Dosierzeitbegrenzung ist nicht begrenzt. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Hinweise zur Funktion der Dosierzeitbegrenzung. Wenn Sie diesen Wert auf 0 stellen, so wird „aus“ anstelle einer Zeit angezeigt.

Bitte beachten



- Mit der Einstellung des Sollwertes verschiebt sich der Proportionalbereich und der Bereich der Messwertalarmüberwachung. Bitte beachten Sie den entsprechenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung.
 - Das Menü ist in der Bedienerenebene ebenfalls begrenzt. Einstellung der Alarmgrenzen für Redox bitte im Passwort geschützten Service-Bereich.
 - Wenn Sie die beiden Pfeiltasten betätigen, so erhalten Sie eine Hilfe-Funktion, in der Sie angezeigt bekommen, wann die Pumpe mit 100% der eingestellten Leistung läuft und wann die Alarmer (absolut) ausgelöst werden. Mit der ESC Taste können Sie die Funktion wieder beenden. Beispiel:
 Redox-Regler (CL); Chlorpumpe läuft bei 500mV mit 100% ;
 Der untere Messwertalarm ist bei 470mV (Dosierung läuft aber weiter); der obere Messwertalarm ist bei 730mV; der Pool-Charly wird bei 790mV komplett abgeschaltet.
- ```

HILFE Redox Regler
100%: 500mV
Alarm O: 730 U: 470
PC aus O: 790

```
- Alle Menüpunkte auch die aus dem Service-Bereich werden angezeigt. Es können aber nicht alle eingestellt werden. Die gesperrten Parameter, die nur der Service verändern kann (und auch sollte) sind in der ersten Zeile statt mit einem „>“ mit einem Stern gekennzeichnet.

```
HILFE Redox Regler
100%: 500mV
Alarm O: 730 U: 470
PC aus O: 790
```



#### 4.5.6 Grundeinstellungen in der Bediener Ebene

## Menüpunkt starten

| Ausgangspunkt                                                                           | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                     | Ergebnis                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _BEDIENER HAUPTMENÜ_ DIS Regler &gt;Grundeinstellung  &lt; Handdosierungen </pre> | <p>▲: Vorherige Zeile anwählen<br/>▼: Nächste Zeile (Menüpunkt anwählen)<br/>ENTER: Start des Menüpunktes<br/>ESC: Zurück zur Messung und Regelung</p> | <pre> _BEDIENER GRUNDEINST intern Signal: ein &gt;extern Signal: ein &gt;Sprache:  D </pre> |

## Einstellparameter anwählen

| Ausgangspunkt                                                                                          | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _BEDIENER GRUNDEINST └─intern Signal: ein &gt;extern Signal: ein &gt;Sprache: D           </pre> | <p>▲: Anwahl-Kursor nach oben bewegen<br/> ▼: Anwahl-Kursor nach unten bewegen<br/> <b>ENTER</b>: Start der Eingabe (Anwahl), beenden der Eingabe mit speichern.<br/> <b>ESC</b>: zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern</p> | <pre> _BEDIENER GRUNDEINST &gt;intern Signal: ein &gt;extern Signal: ┐ein &gt;Sprache:  D           </pre> |

**Parameter einstellen (es werden nur die einstellbaren Parameter dargestellt)**

| Ausgangspunkt                                                                                                               | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                                                                | Ergebnis                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interner Signalgeber</b><br><pre> _BEDIENER GRUNDEINST ■intern Signal: ein &gt;extern Signal: ein &gt;Sprache:  D </pre> | <b>▲</b> : Einstellparameter verändern<br><b>▼</b> : Einstellparameter verändern<br><b>ENTER</b> : Beenden der Eingabe, speichern<br><b>ESC</b> : Zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern | <pre> _BEDIENER GRUNDEINST &gt;intern Signal: ■ein &gt;extern Signal: ein &gt;Sprache:  D </pre> |
| <b>Externer Alarm</b><br><pre> _BEDIENER GRUNDEINST &gt;intern Signal: ein ■extern Signal: ein &gt;Sprache:  D </pre>       |                                                                                                                                                                                                   | <pre> _BEDIENER GRUNDEINST &gt;intern Signal: ein &gt;extern Signal: ■ein &gt;Sprache:  D </pre> |
| <b>Sprache des Menüs</b><br><pre> _BEDIENER GRUNDEINST &gt;intern Signal: ein &gt;extern Signal: ein ■Sprache:  D </pre>    |                                                                                                                                                                                                   | <pre> _BEDIENER GRUNDEINST &gt;intern Signal: ein &gt;extern Signal: ein &gt;Sprache: ■ D </pre> |
| <b>Einlaufphase</b><br><pre> _BEDIENER GRUNDEINST ■Einlaufphase: aus *aktiviert für 48h </pre>                              |                                                                                                                                                                                                   | <pre> _BEDIENER GRUNDEINST &gt;Einlaufphase: ■ aus *aktiviert für 48h </pre>                     |

**Beenden**

| Ausgangspunkt                                                                                | Eingabe                      | Ergebnis                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _BEDIENER GRUNDEINST ■intern Signal: ein &gt;extern Signal: ein &gt;Sprache:  D </pre> | ESC: Zurück zum Bedienermenü | <pre> _BEDIENER HAUPTMENÜ_ DIS Regler &gt;Grundeinstellung &lt; Handdosierungen </pre> |

**Besonderes**

- Das interne Signal betrifft den Signalgeber prinzipiell (nicht nur im Alarmfalle).
- Das externe Signal betrifft nur den Alarmausgang, der nur im Falle eines Alarmes aktiv

**4.5.7 Handdosierungen (Bediener)**

Die Handdosierung passt sich automatisch der pH-Einstellung (Dosierrichtung: Säure oder Lauge) an. Die Dosierung von Desinfektionsmittel wird davon nicht beeinflusst.

**Säure-Dosierung:**

```

HANDDOSIERUNG
■pH-: 0.30L pH 7.4
>DIS: 0.70L 550mV

```

Die pH-Dosierrichtung ist im Service Menü auf Säure-Dosierung gestellt.

Es wird nur der pH Leermelder (Säure) überwacht. Die Messwertalarmüberwachung erfolgt nur in Säure-Richtung.

**Lauge-Dosierung:**

```

HANDDOSIERUNG
■pH+: 0.30L pH 6.8
>DIS: 0.70L 550mV

```

Die pH-Dosierrichtung ist im Service Menü auf Lauge-Dosierung gestellt.

Es wird nur der pH Leermelder (Säure) überwacht. Die Messwertalarmüberwachung erfolgt nur in Lauge-Richtung.

**Menüpunkt starten**

| Ausgangspunkt | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                     | Ergebnis |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               | <p>▲: Vorherige Zeile anwählen<br/>▼: Nächste Zeile (Menüpunkt anwählen)<br/>ENTER: Start des Menüpunktes<br/>ESC: Zurück zur Messung und Regelung</p> |          |

**Dosieranwahlmodus (Was soll dosiert werden) und Dosierstart**

| Ausgangspunkt | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                      | Ergebnis |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               | <p>▲: Anwahl-Kursor nach oben bewegen<br/>▼: Anwahl-Kursor nach unten bewegen<br/>ENTER: Start der Dosierung<br/>ESC: Zurück zum Menüpunkt anwählen</p> |          |
|               |                                                                                                                                                         |          |

**Vorzeitige Beendigung der Dosierung**

| Ausgangspunkt | Eingabemöglichkeit            | Ergebnis |
|---------------|-------------------------------|----------|
|               | ESC: Dosierung sofort beenden |          |

**Ausführung der Handdosierung**

- Während der Dosierung blinkt der Dosierparameter (pH- oder DIS).
- Während der Dosierung wird die Menge heruntergezählt (ca. 22s pro 0.01L).
- Wenn die Dosierung ausgeführt wurde (Anzeige 0.00L), so wird die Dosierung automatisch beendet.
- Um eine erneute Dosierung auszulösen muss ENTER erneut betätigt werden.
- Wenn während der Handdosierung kein Durchfluss festgestellt wird, dann wird die Handdosierung abgebrochen.
- Wenn während der Handdosierung ein Alarm auftritt, so wird die Handdosierung abgebrochen und die rote Alarm LED leuchtet.

**Besonderes**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Das Menü ist mit einem time out versehen. Diese Funktion ist abgeschaltet <b>während</b> die Handdosierung läuft. Sobald die Handdosierung beendet wurde (regulär oder Alarm) wird die time out Funktion wieder aktiviert und der Pool-Charly wird nach ca. 12 Minuten neu gestartet. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4.5.8 Bediener default reset

### Menüpunkt starten

| Ausgangspunkt                                                                                | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                     | Ergebnis                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>_BEDIENER HAUPTMENÜ_ Handdosierung &gt;alles zurücksetzen&lt; Service Bereich</pre>     | <p>▲: Vorherige Zeile anwählen<br/>▼: Nächste Zeile (Menüpunkt anwählen)<br/>ENTER: Start des Menüpunktes<br/>ESC: Zurück zur Messung und Regelung</p> | <pre>_BEDIENER-RÜCKSETZEN Alles auf Service- Werte zurücksetzen ? ENTER: ja  ESC: nein</pre> |
| Ausgangspunkt                                                                                | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                     | Ergebnis                                                                                     |
| <pre>_BEDIENER-RÜCKSETZEN Alles auf Service- Werte zurücksetzen ? ENTER: ja  ESC: nein</pre> | <p>ENTER: Ausführung des default reset<br/>ESC: Zurück zur Messung und Regelung ohne default reset</p>                                                 | <pre>_BEDIENER HAUPTMENÜ_ Handdosierung &gt;alles zurücksetzen&lt; Service Bereich</pre>     |

#### Besonderes



- Es werden nur die Werte zurückgesetzt, die sich im Bedienermenü einstellen lassen.
- Auch die Kalibrierungen werden nur auf die Service-Einstellungen zurückgesetzt.

## 4.6 Servicemenüs

### 4.6.1 Passworteingabe

#### Menüpunkt starten

| Ausgangspunkt                                                                       | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                            | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>_BEDIENER HAUPTMENÜ_ alles zurücksetzen &gt; Service Bereich &lt;</pre>        | <p>▲: Vorhergehende Zeile anwählen<br/>▼: Erste Zeile (Menüpunkt anwählen)<br/>ENTER: Start der Passwort Eingabe<br/>ESC: Zurück zur Messung und Regelung</p> | <pre>_BEDIENER HAUPTMENÜ_ alles zurücksetzen &gt;Service Bereich &gt; 250&lt;</pre>                                                                                                                                               |
| Ausgangspunkt                                                                       | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                            | Ergebnis                                                                                                                                                                                                                          |
| <pre>_BEDIENER HAUPTMENÜ_ alles zurücksetzen &gt;Service Bereich &gt; 250&lt;</pre> | <p>▲: Passwort vergrößern<br/>▼: Passwort verkleinern<br/>ENTER: SERVICE Menü starten<br/>ESC: Passworteingabe abbrechen</p>                                  | <p><b>Bei falschem Passwort</b></p> <pre>_BEDIENER HAUPTMENÜ_ alles zurücksetzen &gt;Service Bereich &lt; Passwort falsch</pre> <p><b>Bei richtigem Passwort</b></p> <pre>_SERVICE HAUPTMENÜ_ &gt;pH Regler &lt; DIS Regler</pre> |

#### Achtung



Im Service Bereich lassen sich kritische Einstellungen vornehmen. Deshalb sollte nur geschulte und autorisierte Personen Einstellungen im Service Bereich vornehmen. Deshalb ist dieser Bereich Passwortgeschützt. Wenn Ihnen dieses Passwort bekannt ist, geben sie es niemals an dritte weiter.

## 4.6.2 pH Regler, Einstellungen in der Serviceebene

### Menüpunkt starten

| Ausgangspunkt                                                                  | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                               | Ergebnis                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _SERVICE HAUPTMENÜ_  &gt;pH Regler      &lt; DIS Regler           </pre> | <p>▲: Auf die letzte Zeile springen<br/>▼: Nächste Zeile (Menüpunkt anwählen)<br/>ENTER: Start der Passwort Eingabe<br/>ESC: Zurück zur Messung und Regelung</p> | <pre> _PH REGLER EINST_ █ Sollwert      pH  7.4 &gt;P-Bereich     pH  1.5 &gt;DOS Zeit      180min           </pre> |

### Einstellparameter anwählen

| Ausgangspunkt                                                                                                       | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _PH REGLER EINST_ █ Sollwert      pH  7.4 &gt;P-Bereich     pH  1.5 &gt;DOS Zeit      180min           </pre> | <p>▲: Anwahl-Kursor nach oben bewegen<br/>▼: Anwahl-Kursor nach unten bewegen<br/>ENTER: Start der Eingabe (Anwahl), beenden der Eingabe mit speichern<br/>ESC: Zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern</p> | <pre> _PH REGLER EINST_ &gt;Sollwert      pH █ 7.4 &gt;P-Bereich     pH  1.5 &gt;DOS Zeit      180min           </pre> |

Es gibt eine zweite Seite im Servicemenü.

### pH Regler einstellen

| Ausgangspunkt                                                                                                                                  | Eingabe                                                                                                                                                                        | Ergebnis                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sollwert<br/>Proportionalbereich<br/>Dosierzeitbegrenzung</p>                                                                               | <p>Siehe Bedienerenebene<br/>Die Einstellgrenzen sind gegenüber der Bedienerenebene erweitert</p>                                                                              |                                                                                                                      |
| <p>Alarm</p> <pre> _PH REGLER EINST_ █ Alarm         pH  7.4 &gt;alles aus     pH  1.5 &gt;DOS-Art: nur Säure           </pre>                 | <p>▲: Einstellparameter vergrößern<br/>▼: Einstellparameter verkleinern<br/>ENTER: Beenden der Eingabe, speichern<br/>ESC: Zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern</p> | <pre> _PH REGLER EINST_ &gt;Alarm         pH █ 7.4 &gt;alles aus     pH  1.5 &gt;DOS-Art: nur Säure           </pre> |
| <p>Alles aus (shut down)</p> <pre> _PH REGLER EINST_ &gt;Alarm         pH  7.4 █ alles aus     pH  1.5 &gt;DOS-Art: nur Säure           </pre> |                                                                                                                                                                                | <pre> _PH REGLER EINST_ &gt;Alarm         pH  7.4 &gt;alles aus     pH █ 1.5 &gt;DOS-Art: nur Säure           </pre> |
| <p>Dosierart</p> <pre> _PH REGLER EINST_ &gt;Alarm         pH  7.4 &gt;alles aus     pH  1.5 █ DOS-Art: nur Säure           </pre>             | <p>Dosierarten:<br/>Säure-Dosierung (am pH-Ausgang) oder<br/>Lauge-Dosierung (am pH Ausgang) oder<br/>Säure- und Lauge-Dosierung gleichzeitig</p>                              | <pre> _PH REGLER EINST_ &gt;Alarm         pH  7.4 &gt;alles aus     pH  1.5 &gt;DOS-Art █ nur Säure           </pre> |

### Beenden

| Ausgangspunkt                                                                                                       | Eingabe                             | Ergebnis                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _PH REGLER EINST_ &gt;Sollwert      pH  7.4 &gt;P-Bereich     pH  1.5 █ DOS Zeit      180min           </pre> | <p>ESC: Zurück zum Bedienermenü</p> | <pre> _SERVICE HAUPTMENÜ_  &gt;pH Regler      &lt; DIS Regler           </pre> |

**Bitte beachten**

- Mit der Einstellung des Sollwertes verschieben sich der Proportionalbereich und der Bereich der Messwertalarmüberwachung. Bitte beachten Sie den entsprechenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung.
- Die Hilfefunktion des Bedienerebene ist auch hier aktiv

**4.6.3 DIS (Desinfektions-) Regler Serviceebene****4.6.3.1 Redox Regler, Einstellungen in der Serviceebene****Menüpunkt starten**

| Ausgangspunkt                                                                                | Eingabemöglichkeit                                                                                                                               | Ergebnis                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _SERVICE_HAUPTMENÜ_ pH Regler &gt;DIS Regler      &lt; Kalibrierungen           </pre> | ▲: vorhergehende Zeile anwählen<br>▼: nächste Zeile (Menüpunkt anwählen)<br>ENTER: Start des Menüpunktes<br>ESC: Zurück zur Messung und Regelung | <pre> _RX REGLER EINST_ Sollwert      650mV &gt;P-Bereich    200mV &gt;DOS Zeit     180min           </pre> |

**Einstellparameter anwählen**

| Ausgangspunkt                                                                                               | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                                                                        | Ergebnis                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _PH REGLER EINST_ Sollwert      650mV &gt;P-Bereich    200mV &gt;DOS Zeit     180min           </pre> | ▲: Anwahl-Kursor nach oben bewegen<br>▼: Anwahl-Kursor nach unten bewegen<br>ENTER: Start der Eingabe (Anwahl), beenden der Eingabe mit speichern<br>ESC: Zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern | <pre> _RX REGLER EINST_ &gt;Sollwert     650mV &gt;P-Bereich    200mV &gt;DOS Zeit     180min           </pre> |

Es gibt eine zweite Seite im Servicemenü.


**Redox Regler einstellen**

| Ausgangspunkt                                                                                                       | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                                   | Ergebnis                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sollwert<br>Proportionalbereich<br>Dosierzeitbegrenzung                                                             | Siehe Bedienerebene<br>Die Einstellgrenzen sind gegenüber der Bedienerebene erweitert                                                                                |                                                                                         |
| <b>Alarm</b><br><pre> _RX REGLER EINST_ Alarm        150mV &gt;alles aus   200mV           </pre>                   | ▲: Einstellparameter vergrößern<br>▼: Einstellparameter verkleinern<br>ENTER: Beenden der Eingabe, speichern<br>ESC: Zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern | <pre> _RX REGLER EINST_ &gt;Alarm       150mV &gt;alles aus    200mV           </pre>   |
| <b>Alles aus (shut down)</b><br><pre> _RX REGLER EINST_ &gt;Alarm        150mV alles aus     200mV           </pre> |                                                                                                                                                                      | <pre> _RX REGLER EINST_ &gt;Alarm        150mV &gt;alles aus     200mV           </pre> |

**Beenden**

| Ausgangspunkt                                                                     | Eingabe                      | Ergebnis                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _RX REGLER EINST_ Alarm        150mV &gt;alles aus   200mV           </pre> | ESC: Zurück zum Bedienermenü | <pre> _SERVICE_HAUPTMENÜ_ pH Regler &gt;DIS Regler      &lt; Kalibrierungen           </pre> |



**Bitte beachten**

- Mit der Einstellung des Sollwertes verschiebt sich der Proportionalbereich und der Bereich der Messwertalarmüberwachung. Bitte beachten Sie den entsprechenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung.
- Die Hilfsfunktion des Bedienerebene ist auch hier aktiv.

**4.6.4 Kalibrierung**

→ Siehe Beschreibung der Bedienerebene.

**4.6.5 pH Zweipunktkalibrierung**

Die Zweipunktkalibrierung läuft weitestgehend automatisch ab. Der Puffer wird automatisch erkannt und nach einer festen Zeit und einem in diesem Zeitraum stabilen Messwert wird die pH-Messung automatisch auf die erkannte Pufferlösung abgestimmt.

Sie benötigen immer zwei Pufferlösungen (pH 7.00 und pH 9.00 oder pH4.00). Nur mit diesen drei Pufferlösungen lässt sich die Zweipunktkalibrierung durchführen.

**Menüpunkt starten**

| Ausgangspunkt                                                                                         | Eingabemöglichkeit                                                                                                                              | Ergebnis                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _SERVICE HAUPTMENÜ_ Kalibrierungen &gt;pH 2P Kalibrierung&lt; Grundeinstellung           </pre> | <p>▲: Vorhergehende Zeile anwählen<br/>▼: Nächste Zeile (Menüpunkt anwählen)<br/>ENTER: Start des Menüpunktes<br/>ESC: Zurück zum Hauptmenü</p> | <pre> _2P Kalibrierung pH_ pH 7.00 ( )pH 8.6 pH x.xx ( )pH 8.6 Stat: warte -90mV           </pre> |

**Kein Puffer erkannt**

| Ausgangspunkt                                                                                     | Eingabemöglichkeit               | Ergebnis                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _2P Kalibrierung pH_ pH 7.00 ( )pH 8.6 pH x.xx ( )pH 8.6 Stat: warte -90mV           </pre> | <p>ESC: Zurück zum Hauptmenü</p> | <pre> _SERVICE HAUPTMENÜ_ Kalibrierungen &gt;pH 2P Kalibrierung&lt; Grundeinstellung           </pre> |

**Puffer pH 7.00 erkannt → Nullpunktabgleich**

| Ausgangspunkt                                                                                   | Eingabemöglichkeit                                                                           | Ergebnis                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _2P Kalibrierung pH_ pH 7.00 ( )pH 7.1 pH x.xx ( )pH ---- Stat: 26 -10mV           </pre> | <p>ENTER: Vorzeitig Nullpunkt bestätigen<br/>ESC: Zurück zum Hauptmenü ohne zu speichern</p> | <pre> _2P Kalibrierung pH_ pH 7.00 (ok)pH 7.0 pH x.xx ( )pH ---- Stat: 30 -10mV           </pre> |

Wenn kein ENTER betätigt wird, so wird automatisch nach Ablauf der ca. 30s (Zähler in der untersten Zeile) der Nullpunkt gesetzt. Die Meldung **ok** besagt nur, dass der Nullpunkt erfasst wurde (noch nicht gespeichert).

Die Anzeige bleibt so stehen, bis die Pufferlösung gewechselt wird.


**Puffer pH 9.00 (Beispiel) erkannt → Steilheit berechnen**

| Ausgangspunkt                                                                                     | Eingabemöglichkeit                                                                           | Ergebnis                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _2P Kalibrierung pH_ pH 7.00 (ok)pH ---- pH 9.00 ( )pH 8.7 Stat: 12 -113mV           </pre> | <p>ENTER: Vorzeitig Steilheit bestätigen<br/>ESC: Zurück zum Hauptmenü ohne zu speichern</p> | <pre> ERGEBNIS: 2P Kal pH Nullpunkt:pH 7.1 Steilheit:mV/pH 61.8 ENTER:ok ESC:nichtok           </pre> |

Wenn kein ENTER betätigt wird, so wird automatisch nach Ablauf der ca. 30s (Zähler in der untersten Zeile) der Wert für die Steilheit berechnet. Und muss im nächsten Schritt bestätigt werden.

| Ausgangspunkt                                                                                              | Eingabemöglichkeit                                                                                     | Ergebnis                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> ERGBNIS: 2P Kal pH Nullpunkt:pH      7.1 Steilheit:mV/pH 61.8 ENTER:ok  ESC:nichtok           </pre> | <b>ENTER:</b> Kalibrierung speichern<br><b>ESC:</b> Ergebnisse nicht speichern<br>Kalibrierung beenden | <pre> _SERVICE_HAUPTMENÜ_ Kalibrierungen &gt;pH 2P Kalibrierung&lt; Grundeinstellung           </pre> |

#### Achtung

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Ergebnis der Zweipunktkalibrierung wird überprüft. Wenn der Nullpunkt und/oder die Steilheit außerhalb des zulässigen Bereiches liegen, dann wird die Kalibrierung mit einer entsprechenden Fehlermeldung in der untersten Zeile beendet. Und das Ergebnis wird nicht gespeichert.</li> <li>Die Zweipunktkalibrierung verschiebt den Nullpunkt und damit den Einstellbereich bei der Einpunktkalibrierung (Bedienerebene). Das Kalibrierdatum wird gespeichert und ist abrufbar.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.6.6 Grundeinstellungen Serviceebene

#### Menüpunkt starten

| Ausgangspunkt                                                                                         | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                                | Ergebnis                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _SERVICE_HAUPTMENÜ_ pH 2P Kalibrierung &gt;Grundeinstellung &lt; Handdosierung           </pre> | <b>▲:</b> Vorhergehende Zeile anwählen<br><b>▼:</b> Nächste Zeile (Menüpunkt anwählen)<br><b>ENTER:</b> Start des Menüpunktes<br><b>ESC:</b> Zurück zum Hauptmenü | <pre> _SERVICE GRUNDEINST_ DOS Startverz 15min &gt;überw. Durchfl ein &gt;Einlaufphase: aus           </pre> |

#### Einstellparameter anwählen

| Ausgangspunkt                                                                                                | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _SERVICE GRUNDEINST_ DOS Startverz 15min &gt;überw. Durchfl ein &gt;Einlaufphase: aus           </pre> | <b>▲:</b> Anwahl-Kursor nach oben bewegen<br><b>▼:</b> Anwahl-Kursor nach unten bewegen<br><b>ENTER:</b> Start der Eingabe (Anwahl), beenden der Eingabe mit speichern<br><b>ESC:</b> Zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern | <pre> _SERVICE GRUNDEINST_ &gt;DOS Startverz 15min überw. Durchfl ein &gt;Einlaufphase: aus           </pre> |

#### Parameter einstellen

| Ausgangspunkt                                                                                                                                 | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                                                            | Ergebnis                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOS Startverz.</b><br><pre> _SERVICE GRUNDEINST_ DOS Startverz 15min &gt;überw. Durchfl ein &gt;Einlaufphase: aus           </pre>         | <b>▲:</b> Einstellparameter verändern<br><b>▼:</b> Einstellparameter verändern<br><b>ENTER:</b> Beenden der Eingabe, speichern<br><b>ESC:</b> Zurück zum Menüpunkt anwählen ohne zu speichern | <pre> _SERVICE GRUNDEINST_ &gt;DOS Startverz 15min &gt;überw. Durchfl ein &gt;Einlaufphase: aus           </pre> |
| <b>Überwachung Durchfluss</b><br><pre> _SERVICE GRUNDEINST_ &gt;DOS Startverz 15min überw. Durchfl ein &gt;Einlaufphase: aus           </pre> |                                                                                                                                                                                               | <pre> _SERVICE GRUNDEINST_ &gt;DOS Startverz 15min &gt;überw. Durchfl ein &gt;Einlaufphase: aus           </pre> |

|                                                                                                                           |  |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einlaufphase</b><br><pre> _SERVICE GRUNDEINST_ &gt;DOS Startverz 15min &gt;überw. Durchfl ein Einlaufphase: aus </pre> |  | <pre> _SERVICE GRUNDEINST_ &gt;DOS Startverz 15min &gt;überw. Durchfl ein &gt;Einlaufphase: aus </pre> |
| <b>Zeit für Einlaufphase</b><br><pre> _SERVICE GRUNDEINST_ aktiviert für 48h </pre>                                       |  | <pre> _SERVICE GRUNDEINST_ &gt;aktiviert für 48h </pre>                                                |

**Beenden**

| Ausgangspunkt                                       | Eingabe                      | Ergebnis                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> _SERVICE GRUNDEINST_ aktiviert für 48h </pre> | ESC: Zurück zum Bedienermenü | <pre> _SERVICE HAUPTMENÜ_ pH 2P Kalibrierung &gt;Grundeinstellung &lt; Handdosierung </pre> |

**4.6.7 Handdosierung Serviceebene**

Die Handdosierung passt sich automatisch der pH-Einstellung (Dosierrichtung: Säure oder Lauge) an. Die Dosierung von Desinfektionsmittel wird davon nicht beeinflusst.

**Säure-Dosierung:**

```

HANDDOSIERUNG
pH-: 0.30L pH 7.4
>DIS: 0.70L 550mV

```

Die pH-Dosierrichtung ist im Service Menü auf Säure-Dosierung gestellt.

Es wird nur der pH Leermelder (Säure) überwacht. Die Messwertalarmüberwachung erfolgt nur in Säure-Richtung.

**Lauge-Dosierung:**

```

HANDDOSIERUNG
pH+: 0.30L pH 6.8
>DIS: 0.70L 550mV

```

Die pH-Dosierrichtung ist im Service Menü auf Lauge-Dosierung gestellt.

Es wird nur der pH Leermelder (Säure) überwacht. Die Messwertalarmüberwachung erfolgt nur in Lauge-Richtung.

**Menüpunkt starten**



| Ausgangspunkt                                                                             | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                         | Ergebnis                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <pre> _BEDIENER HAUPTMENÜ_ Grundeinstellung &gt;Handdosierungen &lt; default reset </pre> | <p>▲: Vorhergehende Zeile anwählen<br/>▼: Nächste Zeile (Menüpunkt anwählen)<br/>ENTER: Start des Menüpunktes<br/>ESC: Zurück zur Messung und Regelung</p> | <pre> HANDDOSIERUNG pH-: 0.30L pH 7.4 &gt;DIS: 0.70L 550mV </pre> |

**Dosieranwahlmodus (Was soll dosiert werden)**



| Ausgangspunkt                                                                               | Eingabemöglichkeit                                                                                                                                                    | Ergebnis                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Säure-Dosierung</b><br><pre> HANDDOSIERUNG pH-: 0.30L pH 7.4 &gt;DIS: 0.70L 550mV </pre> | <p>▲: Anwahl-Kursor nach oben bewegen<br/>▼: Anwahl-Kursor nach unten bewegen<br/>ENTER: Start der Dosiermengeneinstellung<br/>ESC: Zurück zum Menüpunkt anwählen</p> | <pre> HANDDOSIERUNG &gt;pH-: 0.30L pH 7.4 &gt;DIS: 0.70L 550mV </pre> |

|                                                                                                                |  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIS-Dosierung (Rx)</b><br> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

### Dosiermengeneinstellung

| Ausgangspunkt                                                                     | Eingabemöglichkeit                                                                                                                     | Ergebnis                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ▲: Vergrößerung der Dosiermenge<br>▼: Verringerung der Dosiermenge<br>ENTER: Start der Dosierung<br>ESC: Zurück zum Menüpunkt anwählen |  |


### Vorzeitige Beendigung der Dosierung

| Ausgangspunkt                                                                     | Eingabemöglichkeit            | Ergebnis                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ESC: Dosierung sofort beenden |  |

#### Ausführung der Handdosierung:



- Während der Dosierung blinkt der Dosierparameter (pH-, pH+ oder DIS).
- Während der Dosierung wird die Menge heruntergezählt (ca. 22s pro 0.01L).
- Wenn die Dosierung ausgeführt wurde (Anzeige 0.00L), so wird die Dosierung automatisch beendet.
- Wenn während der Handdosierung kein Durchfluss festgestellt wird, dann wird die Handdosierung abgebrochen.
- Wenn während der Handdosierung ein Alarm auftritt, so wird die Handdosierung abgebrochen und die rote Alarm LED leuchtet.

#### Besonderes


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Das Menü ist mit einem time out versehen. Diese Funktion ist abgeschaltet während die Handdosierung läuft. Sobald die Handdosierung beendet wurde (regulär oder Alarm) wird die time out Funktion wieder aktiviert und der Pool-Charly wird nach ca. 12 Minuten neu gestartet. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4.6.8 Default Reset Serviceebene

### Menüpunkt starten

| Ausgangspunkt                                                                       | Eingabemöglichkeit                                                                                                                    | Ergebnis                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ▲: Vorhergehende Zeile anwählen<br>▼: Nächste Zeile (Menüpunkt anwählen)<br>ENTER: Start des Menüpunktes<br>ESC: Zurück zum Hauptmenü |  |

### Funktion auswählen

| Ausgangspunkt                                                                       | Eingabemöglichkeit                        | Ergebnis                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|  | ENTER: Start der Funktion<br>ESC: Beenden | Neustart des Pool-Charly |

**Funktionen:**

Die Funktion wird nach Rückfrage ausgeführt. Während der Ausführung wird in der untersten Zeile eine Meldung angezeigt.

Die Werkparameter (alle) werden geladen. Alle alten Einstellungen werden überschrieben.

## 5 Vorschläge für Reglereinstellungen

| Parameter                           | Whirlpool       | < 50m <sup>3</sup> |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| pH Sollwert                         | pH 7.2 - pH 7.5 | pH 7.2 - pH 7.5    |
| pH Proportionalbereich              | pH 2.0          | pH 1.5 + pH 2.0    |
| pH Dosierzeitbegrenzung             | 30 -60 min      | 60 -180 min        |
| Redox Sollwert (Service)            | wasserabhängig  |                    |
| Redox Proportionalbereich (Service) | 300 mV          | 150 - 200 mV       |
| Redox Dosierzeitbegrenzung          | 50 -100 min     | 90 -180 min        |

## 6 Gültigkeitsbereich der Messungen

| Messparameter | Obere Grenze | Untere Grenze |
|---------------|--------------|---------------|
| pH            | pH 9.00      | pH 6.00       |
| Redox         | 900 mV       | 400 mV        |
| Temperatur    | 50 °C        | 0 °C          |

Sobald diese Messwerte unter- bzw. überschritten werden, erscheint vor den Messwerten ein Ausrufezeichen.

## 7 Puffererkennungsbereiche bei der pH Zweipunktkalibrierung

| Messparameter | Obere Grenze | Untere Grenze |
|---------------|--------------|---------------|
| pH 7.00       | pH 7.85      | pH 6.15       |
| pH 4.00       | pH 4.85      | pH 3.15       |
| pH 9.00       | pH 9.85      | pH 8.15       |

## 8 default Tabelle

| Parameter                            | Default Wert              | Obere Einstellgrenze             | Untere Einstellgrenze        | Aktuelle Einstellung Vom: |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| pH Sollwert (Bediener)               | Service-Einstellung       | Service-Einstellung + pH 0.3     | Service-Einstellung - pH 0.3 |                           |
| pH Proportionalbereich (Bediener)    | Service-Einstellung       | Service-Einstellung + pH 0.3     | Service-Einstellung - pH 0.3 |                           |
| pH Sollwert (Service)                | pH 7.4                    | pH 9.0                           | pH 6.0                       |                           |
| pH Proportionalbereich (Service)     | pH 1.5                    | pH 2.0                           | pH 0.2                       |                           |
| pH Dosierzeitbegrenzung              | Berechnet                 | 999 min                          | 0 min = aus                  |                           |
| pH Alarmgrenze                       | Sollwert ± pH 0.7         | Sollwert ± pH 1.5                | Sollwert ± pH 0.2            |                           |
| pH alles aus                         | Sollwert ± pH 1.5         | Sollwert ± pH 3.0                | Sollwert ± pH 1.0            |                           |
| pH Dosierrichtung                    | Einseitig, Säuredosierung | Einseitig Säure; Einseitig Lauge |                              |                           |
| Redox Sollwert (Bediener)            | Service-Einstellung       | Service-Einstellung +100mV       | Service-Einstellung -100mV   |                           |
| Redox Proportionalbereich (Bediener) | Service-Einstellung       | Service-Einstellung +100mV       | Service-Einstellung -100mV   |                           |
| Redox Sollwert (Service)             | 650 mV                    | 900 mV                           | 400 mV                       |                           |
| Redox Proportionalbereich (Service)  | 200 mV                    | 300 mV                           | 20 mV                        |                           |
| Redox Dosierzeitbegrenzung           | Berechnet                 | 999 min                          | 0 min = aus                  |                           |
| Redox Alarmgrenze                    | Sollwert ± 150 mV         | Sollwert ± 300 mV                | Sollwert ± 50 mV             |                           |
| Redox alles aus                      | Sollwert ± 200 mV         | Sollwert + 300 mV                | Sollwert + 100 mV            |                           |
| pH Nullpunkt (Bediener)              | Service                   | Service + pH 0.3                 | Service - pH 0.3             |                           |
| pH Nullpunkt (Service)               | pH 7.00                   | pH 7.9                           | pH 6.2                       |                           |
| pH Steilheit                         | 60.0 mV/pH                | 69 mV/pH                         | 45 mV/pH                     |                           |
| Redox Nullpunkt                      | 0mV                       | 100 mV                           | - 100mV                      |                           |
| Temperatur Nullpunkt                 | 0 °C                      | 11 °C                            | - 11 °C                      |                           |
| Dosierstartverzögerung               | 15 min                    | 99 min                           | 4 min (=aus)                 |                           |
| Externes Signal                      | Ein                       | Ein oder aus                     |                              |                           |

|                                                   |      |                     |        |  |
|---------------------------------------------------|------|---------------------|--------|--|
| Internes Signal                                   | Ein  | Ein oder aus        |        |  |
| Verstellgrenze Handdosierung<br>(nur für Service) |      | 2.00 L              | 0.01 L |  |
| Einlaufphase aktiv für                            | 48 h | 350 h (ca. 14 Tage) | 1 h    |  |
|                                                   |      |                     |        |  |
|                                                   |      |                     |        |  |

